
1 Softwaredesign

1.1 Version

Dato	Version	Initialer	Ændring
14. november	1	KT	Første udkast af dokumentet

1.2 PC blokken

Pc controller



PC controlleren virker som et main program, og holder styr på følgende:

- Kodelås
- Data til UART klassen
- Led mellem Scenario og UI klassen

(Se sekvens diagram UC1 PC for yderligere information)

1.2.1 UART

«boundary» **UART**

- + getLockStatus(): bool
- + sendScen(Scenario & myScen): void
- + stopAll(): void

Constructor

Operation: UART Parametre: -Returværdi: -

Beskrivelse: Constructoren opretter en forbindelse til UART'en på STK500 kittet

ved brug af serialforbindelse. Til forbindelsen bruges Boost-biblioteket, og underbiblioteket 'asio'. http://stackoverflow.com/questions/9917307/send-data-via-serial-port-in-cpp-using-com-ports er et eksempel på opstart af IO

port via USB.

getLockStatus

Operation: bool getLockStatus(void)

Parametre: -

Returværdi: bool: returnere true / false afhængeligt af kodelåsens status.

Beskrivelse: Sender et L over til microcontrolleren for at få kodelåsens status. <mark>fu</mark>nktionen

venter på at få et svar tilbage fra microcontrolleren, hvilket enten er et U eller et L. Hvis UART'en får et 'L' returneres false. Hvis UART'en får et

U returneres True.

stopAll

Operation: void stopAll(void)

Parametre: -Returværdi: -

Beskrivelse: Funktionen bruges til at slukke for alle enheder tilsluttet systemet. et Sendes

for til microcontrolleren. Se ref. protokol.

${\bf SendScen}$

Operation: void SendScen(Scenario & Scenario)
Parametre: Scenario & Scenario: reference til scenariet.

Returværdi:

Beskrivelse: UAR<mark>Te</mark>n transmitte<mark>re</mark> data over s<mark>erial</mark> kommunikation. <mark>r</mark>ækkefølgen på data

der bliver sendt er følgende: Unit (1 char) CMD(1char) Time (2char). datarækken bliver sendt 20 gange for at få alle kommandoer i scenariet overført

til microcontroller.

NOTE: Tiden omreges iforhold til nuværende tid på systemet i computeren. f.eks. hvis klokken er 15.00 på computeren og første aktion sker kl 16.30

bliver tiden sat som 90.

1.2.2 UI

«boundary» **UI**

- + drawMainMenu(): int
- + drawScenario(Scenario ¤tScen): int
- + drawAskUnits(): int
- + drawAskCommand(): int
- + drawAskTime(): int
- + drawScenList(): int
- + drawStopPrompt(): bool

drawMainMenu

Operation: int drawMainMenu(void)

Parametre: -

Returværdi: int : Den returnerede integer er hvilken menu der er valgt.

Beskrivelse: Methoden udskriver en menu over de forskellige undermenuer på skærmen

og giver brugeren muligheden for at vælge at gå ind i en af undermenuerne (opret nyt scenarie(1), kør eksisterende scenarie(2), stop scenarie(3)). Den

valgte menu's ID returneres.

drawScenario

Operation: int drawScenario(Scenario & currentScen)
Parametre: Scenario & currentScen: reference til klassen Scenario

Returværdi: int : Den returnerede værdi er den valgte action i Scenariet

Beskrivelse: Methoden udskriver en liste over actionerne i scenariet. Brugeren kan derefter

vælge mellem de 20 aktioner, og ID'en på den valgte aktion returneres.

drawAskUnits

Operation: int drawAskUnits(void)

Parametre: -

Returværdi: int : Den returnerede integer er hvilken unit der valgt

Beskrivelse: Methoden udskriver en liste over units. Brugeren kan derefter vælge hvilken

unit der skal bruges, og ID'en på denne unit returneres.

drawAskCommando

Operation: int drawAskCommand(void)

Parametre: -

Returværdi: int : Den returnerede integer er hvilken komm<mark>ando</mark>

Beskrivelse: Methoden udskriver en liste over kommandoer. Brugeren kan derefter vælge

hvilken kommando der skal bruges, og ID'en på denne kommando returneres.

drawAskTime

Operation: int drawAskTime(void)

Parametre: -

Returværdi: int: tiden i minutter indtastet af brugeren siden kl 00.00

Beskrivelse: Brugeren bliver bedt om at indtaste tiden for hvornår en kommando skal

udføres. tiden udregnes til antal minutter siden kl 00.00 og returneres.

drawScenList

Operation: int drawScenList(void)

Parametre: -

Returværdi: int : ID'et på det valgte scenarie

Beskrivelse: Brugeren bliver præsenteret for 3 forudstillede scenarier, med beskrivelser af

hvad de gør. Brugeren vælger en af de 3 forudinstillet scenarier.

drawStopPromt

Operation: bool drawStopPromt(void)

Parametre: -

Returværdi: bool: returnere true for valgt 'ja' og false for valgt nej

Beskrivelse: Brugeren bliver præsenteret med muligheden om brugeren er sikker på at

scenariet skal afsluttes med valgmulighederne: 'ja' og 'nej'.

1.2.3 Scenario

Scenario

+ getAction(int actionNo): Action &
+ SortActions(Action[]): Action[] &

Constructor

Operation: void Scenario()

Parametre: -Returværdi: -

Beskrivelse: constructoren opretter et array med 20 objekter af klassen action i.

getAction

Operation: Action & getAction(int actionNo)

Parametre: actionNo - ID'et på den action er der skal bruges

Returværdi: Action & - Reference til den valgte action.

Beskrivelse: Methoden finder den valgte Action ud fra parameteren actionNo, og retur-

nere en reference til den action.

sortActions

Operation: Action[] & sortActions(Action[])

Parametre: Modtager en pointer til et array af Action objekter.

Returværdi: Returnerer en reference til det sorterede array af Action objekter.

Beskrivelse: Sorterer et array af Action objekter efter udførelsestidspunkt. Den der skal

udføres først lægges i starten af arrayet. Alt skal være relativt til det nuvæ-

rende tidspunkt.

operator<<

Operation: ostream & operator<<(ostream & theStream, Scenario & theScen)

Parametre: Modtager det ostream objekt, som der skal streames til samt hvilket

Scenario objekt, der skal streames.

Returværdi: Returnerer en reference til det ostream objekt, der modtages som parameter.

(tillader cascading).

Beskrivelse: Skal udskrive 'Aktionsnummer Tidspunkt Enhed Kommando" som titler med

et bestemt mellemrum på én linie og herefter udskrive nummeret på den første aktion på den næste linie. Herefter udskrives nummeret på den anden aktion samt den anden aktion på den næste linie osv. Se evt.

Tabel ?? på side ?? i kravspecifikationen.

1.2.4 Action

Action + setUnit(int unitNo): void + setCommand(int commandNo): void + setTime(int time): void - seconds: int - houseCode: int - unitCode: int - commandNo: int

Figur 1: Action klassen

setCommand

Operation: bool setCommand(int commandNo)

Parametre: Modtager nummeret på den kommando der skal eksekveres.

 $\begin{aligned} &1 = T \text{ænd} \\ &2 = \text{Sluk} \\ &3 = \text{Dim } 5\% \\ &4 = \text{Dim } 15\% \end{aligned}$

12 = Dim 95%

Returværdi: Returnerer TRUE, hvis input var gyldigt og FALSE hvis ikke.

Beskrivelse: Set-metode til at vælge hvilken kommando, den givne aktion skal indeholde.

Metoden ændrer udelukkende på variablerne commandNo.

setUnit

Operation: bool setUnit(int unitNo)

Parametre: Modtager hvilken enhed aktionen skal manipulere.

1 = Lampe 1 2 = Lampe 2 3 = TV 4 = Radio

Alle andre værdier er ugyldige.

Returværdi: Returnerer TRUE, hvis input var gyldigt og FALSE hvis ikke.

Beskrivelse: Set-metode til at vælge hvilken enhed, den givne aktion skal manipule-

re. Metoden ændrer udelukkende på variablerne houseCode og unitCode. houseCode skal iøvrigt sættes i forhold til den enhed, som vælges. Lampe 1

og Lampe 2 er under huskode 1, TV og Radio er under hhv. 2 og 3.

setTime

Operation: bool setTime(int time)

Parametre: Modtager tidspunktet for hvornår en aktion skal udføres i minutter fra kl

00:00. Dvs hvis en aktion skal starte kl 15:30 skal værdien $15 \times 60 + 30 = 930$

indsættes.

Returværdi: Returnerer TRUE, hvis input var gyldigt og FALSE hvis ikke.

Beskrivelse: Set-metode til at vælge hvilket tidspunkt, den givne aktion skal udføres.

Metoden ændrer udelukkende på variablen minutes.

operator < <

Operation: ostream & operator<<(ostream & theStream, Action & theAction)

Parametre: Modtager et ostream objekt, som der skal streames til samt en reference til

et objekt af klassen Action, som skal udskrives.

Returværdi: Returnerer en reference til det ostream objekt, som metoden blev kaldt med

(tillader cascading).

Beskrivelse: Udskriver en linie med tidspunkt i formattet HH:MM, enhedsnavn og komman-

do beskrevet i tekstform, afsluttet med et linieskift.

Explicit constructor

Operation: Action(int time, int unit, int commandNo)

Parametre: Modtager parametre for hhv. tid, enhed og kommandonummer.

Beskrivelse: Initierer attributter i objektet, skal sætte attributterne til passende default-

værdier, hvis ingen værdier gives.

Attribut	Beskrivelse				
int seconds	Tiden fra kl 00:00 til tiden for at den pågældende aktion				
	skal udføres i sekunder.				
int houseCode	Huskoden for den enhed, som aktionen skal manipulere.				
int unitCode	Enhedskoden for den enhed, som aktionen skal manipu-				
	lere.				
int commandNo	Nummeret på den kommando, som skal eksekveres.				

1.3 Transmitter blokken

1.3.1 Codelock

«boundary» Codelock

+ unlocked(): bool

unlocked


Operation: bool unlocked(void)

Parametre: ingen parametre

Returværdi: TRUE hvis den er åben. FALSE hvis den ikke er åben.

Beskrivelse: Tjekker om koden er tastet rigtigt ind på vores DE2 board.

1.3.2 Transmitter UART



constructor

Operation: UART Parametre: -Returværdi: -

Beskrivelse: opsætter forbindelse på RX og TX til UART, sætter op til brug af interupt.

ISR

Operation: ISR()
Parametre: Returværdi: -

Beskrivelse: Ved interupt på UARTen går transmitteren i 'read mode'. Hvis UART'en

læser et L som første char, tjekkes Lockstatus på kodelåsen og returneres til PCen. Hvis et N læses går UARTEN i 'receiving mode' og begynder at aflæse data på reciever pinen, se ref. (state-machine transmitter UART), for lagring af modtagne data. Hvis S modtages sættes transmitteren til 'stop mode'.

1.3.3 Tx10

«boundary» **Tx10**

- + tumAIIOff(): void
- + sendAction(Action & myAction): void

turnAllOff

Operation: void turnAllOff()

Parametre: -Returværdi: -

Beskrivelse: Når denne metode kaldes, sendes slukke-kommandoer ud til samtlige enheder

på netværket via sendAction().

sendAction

Operation: void sendAction(Action & myAction)

Parametre: Modtager en reference til det pågældende objekt af klassen Action, som skal

eksekveres.

Returværdi: -

Beskrivelse: Skal ved hjælp af protokollen for kommunikation over X.10 afsende kom-

mandoer. Der skal sendes én bit hver anden interrupt/nulgennemgang på PD2 (INTO) (interrupt i toggle mode). Ved hver bit skal der ved det efterfølgende interrupt sendes det modsatte af det foregående. Hver gang et 1-tal skal sendes, skal dette være HIGH i 1 ms fra nulgennemgangen/interruptet.

Constructor

Operation: Tx10(void)

Parametre: Ingen

Beskrivelse: Skal initiere TimerO samt interrupt på PD2 (INTO), men dog ikke aktivere

disse.

1.3.4 Transmitter

«controller» Transmitter

- + newScen(): void
- + scenData(char): void
- + getLockStatus(): bool
- + stopAll(): void
- + checkTime(unsigned int currentTime): void
- nextAction: unsigned char

newScen

Operation: void newScen(void)

Parametre: --Returværdi: --

Beskrivelse: Stopper det igangværende scenarie og sætter nextAction til 0.

scenData

Operation: void ScenData(char)

Parametre: char: Indeholder enten information om enhed, kommando eller tidpunkt.

Returværdi: -

Beskrivelse: Methoden har ansvaret for at indsætte char'en i det pågældende aktions-

objekt (se protokol om UART).

getLockStatus

Operation: bool getLockStatus(void)

Parametre: -

Returværdi: bool : Returværdien fortæller om kodelåsen er indstilt korrekt.

Beskrivelse: Methoden har ansvaret for status angående kodelåsen.

stopAll

Operation: void stopAll(void)

Parametre: – Returværdi: –

Beskrivelse: Methoden har ansvaret for at stoppe det igangværende scenarie ved at sende

stop-kommandoen ud på Tx10.

${\tt checkTime}$

Operation: void checkTime(unsigned int)

Parametre: unsigned int: Nuværende tid i sekunder fra Time-klassen.

Returværdi: -

Beskrivelse: Methoden bliver kaldt fra TimeKlassen hver 5. sekund, og ansvaret for om

den næste aktion skal afvikles. Dette sker kun vis den givende tid er større

end den næste aktion's tid.

1.3.5 Time

Time + startTime(): void + stopTime(): void - second_: unsigned int

Time

Operation: Void Time()

Parametre: -Returværdi: -

Beskrivelse: -initialisere timer 1 til at interupt hvert sekund.

startTime

Operation: Void startTime (void)

Parametre: -Returværdi: -

Beskrivelse: -starter tidstælling på timeren. Tiden tælles op hvert minut.

stopTime

Operation: Void stopTime (void)

Parametre: -Returværdi: -

Beskrivelse: -stopper tidstælling på timeren.

operator++

Operation: operator++()

Parametre: -Returværdi: -

Beskrivelse: -inkremere atributten second med 1.

Attribut	Beskrivelse
unsigned int second	indeholder tiden i sekunder.

1.4 Receiver blokken

1.4.1 Receiver

Receiver

Operation: void input(char)

Parametre: Modtager en char fra X.10 som bruges til at finde om lampen skal. Tænde,

slukke, dime op, eller dime ned.

Returværdi: ingen retur værdi.

Beskrivelse: Controller for receiveren. Holder styr på lampen nuværerne dimning samt

dens houseCode og unitCode.

Attribut	Beskrivelse
houseCode	Indeholder hus koden for denne Receiver
unitCode	Indeholder unit koden for denne Receiver
CurrentDim	Den <mark>nuværerne dim</mark> værdi.

1.4.2Lampe

«boundary» Lampe

- + tumOn(): void + tumOff(): void
- + dim(unsigned char): void

turnOn

Operation: void turnOn(void)

Parametre: Ingen. Returværdi: Ingen.

Beskrivelse: Sætter PWM for lampen til 100%.

turnOff

Operation: void turnOff(void)

Parametre: Ingen Ingen Returværdi:

Beskrivelse: Sætter PWM for lampen til 0%.

Dim

Operation: void dim (char)

Modtager en char med en char med den ønskede dimnings værdi. Parametre:

Returværdi: Ingen

Beskrivelse: Modtager en char som har en værdi mellem 0 og til og med 9, hvor 0 = 5%,

1 = 15% osv. Skal herefter ændre pulsbredden på det ben der er forbundet

til lampen i forhold til den ovenfor angivne procent.

1.4.3 Rx10

«boundary»
Rx10
+ ISR(): void

ISR

Operation: ISR(INTO_vect)

Parametre: Denne servicerutine er indbygget i Atmega32's IO bibliotek og modtager

ingen parametre.

Beskrivelse: Denne funktion kaldes ved interrupts på PD2 INTO og skal være Friend af

klassen. Ved interrupts skal denne skifte den nuværende værdi på PA0 ind i temp. Afhængig af hvilket stadie systemet er i, skal der udføres forskellige

handlinger.

checkData

Operation: bool checkData(unsigned char)

Parametre: Modtager 8 nulgennemgange.

Returværdi: Returnerer TRUE, hvis de 8 nulgennemgange overholder protokollen for 4 bits

og FALSE, hvis den ikke gør.

Beskrivelse: Denne metode sørger for at kontrollere om en given 4-bit størrelse overholder

X.10 protokollen. Der modtages 8 nulgennemgange, som deles op i 4 par. Hvert par udgør 1 bit. Hvert par skal bestå af ét 1-tal og ét 0 for at der kan

returneres TRUE.

translate

Operation: unsigned char translate(unsigned char)

Parametre: Modtager 8 nulgennemgange.

Returværdi: Returnerer en char bestående af 0000 efterfulgt af de 4 bits, som inputtet

oversættes til.

Beskrivelse: Denne metode returnerer 0000 efterfulgt af bit 7, 5, 3 og 1. Dvs hvis input

er: 10011010 vil returværdien være: 00001011.



Attribut	Beskrivelse		
bool start	Sættes til TRUE, hvis den er igang med at modtage		
	en kommando, ellers sættes den til FALSE.		
unsigned char count	Tæller hvor mange nulgennemgange der har været		
	siden sidste hele bit/mønster.		
unsigned char temp	Variabel som agerer skifteregister ved modtagelse		
	af nulgennemgange.		

1.5 Protokol

1.6 Protokol for UART

For kommunikation mellem Transmitter og PC bruges UART med 8 bits bredde. I de to forskellige stadier kan der sendes forskellige ting, under Receiving stadiet skal der sendes i rækkefølgen: Unit, Command, TimeL, TimeH.

Idle state					
Mode:	Value				
Lockstatus	L,ret: L U				
Newscen	N				
Stop	S				

Tabel 1: Tilgængelige værdier i 'Idle' state.

Receiving state							
Unit:	Value	Command:	Value		TimeL	Value	
Arne (L1)	'A'	Dim	'A' - 'J'		bin_val	0x00 - 0xFF	
Carl (L2)	'C'	Tænd	'T'				
Per (TV)	'P'	Sluk	'S'		TimeH:	Value	
Nils (Radio)	'N'				bin_val	0x00 - 0x05	

Tabel 2: Tilgængelige værdier i 'Receiving' state.

1.7 Protokol for X10

Ved kommunikation over X10, skal en bit bestå af to nulgennemgange hvor de er hinandens omvendte. Dvs: 1 = 10 og 0 = 01. Udover dette er der et specifikt startmønster "1110" og et specifikt stopmønster "1111", samt en ventekode "000000". Hver kommando skal sendes to gange i stræk, adskilt af ventekoden. I Tabel 3 ses hvordan en kommando er opbygget i X10.

Startcode	4 bit	4 bit	4 bit	waitcode	4 bit	4 bit	4 bit	Stopcode
1110	House	Unit	Command	000000	House	Unit	Command	1111

Tabel 3: Mønster for hvordan en kommando sendes via X.10

4 bit værdien 'House' erstattes med en af nedenstående huskoder. Hvis koden "All off"modtages, kaldes der i hver receiver en off funktion.

House	Value	Kommentar		
All off	0	Slukker alt		
Lamps	1			
TV	2			
Radio	3			
Resrved	4 15	ikke taget i brug.		

Tabel 4: Tilgængelige huskoder i X10.

Ligeledes erstattes 'Unit' med en af de nedenstående enheder:

Unit	Value
Lampe 1	1
Lampe 2	2
TV	4
Radio	8

Tabel 5: Tilgængelige huskoder i X10.

Hver enhed har hver sit sæt af kommandoer, da vi kun vælger at implementere lamper, er her en liste over kommanoder for lamper:


CMD_L	Value
Sluk	0
Tænd	1
Dim 5%	2
DIm 15%	3
sim%	•••
Dim 95%	11
Reserved	12 15

Tabel 6: Tilgængelige kommandoer for lamper.

1.8 Sekvens diagrammer


1.8.1 Action

 ${\bf Statemachine\ over\ UART/transmitter}$



Viser Transmitteren's tilstande når PC'en sender data over UART'en. Den første block Mode er et af følgende: Lock, Stop, og Scen(Scenarie). Hvis Scen er sendt, gør transmitter klar til at modtage flere data om det nye scenarie. Efter alt data er modtaget, starter transmitteren det nye scenariet og returner til idle tilstanden.

Statemachine over X.10/transmitter



Den statemachine viser det parallele forløb mellem Time, som holder styr på tiden, og transmitteren, der modtager tid fra Time, samt sender X.10 data ud til Tx10 Klassen.

1.9 Porte

Transmitter

- D0 (RXD) & D1 (TXD): Bruges til at kommunikere via UART med PC blokken.
- D2 (INT0): Betragtes som ZeroCrossDetect: bool fra Figur ?? side ??.
- D7 (OC2): Forbindes til X.10Data: bitstream, bruges til at sende data fra transmitter via X10.
- A0: Henter status fra kodelåsen.

Receiver

Receiver blokken ejer følgende porte på STK500:

- D0 (RXD) & D1 (TXD): Bruges til debugging af Receiveren ved at sende input fra X10 ud via UART.
- A0: Betragtes som X.10Data: bitstream fra Figur ?? på side ??.
- D2 (INT0): Betragtes som ZeroCrossDetect: bool fra Figur ?? side ??.
- D7 (OC2): Forbindes til LightCntrl: CntrlPWM fra ovenstående figur.